

Instalacja ALARMU



Pudełko alarmu posiada taśmę magnetyczną i nie wymaga przykręcenia. Alarm umieścić górnej części automatu w pozycji pionowej zgodnie z oznakowaniem



Podłączenie

SnakkyMax – kostka 24v za płytą główną

Rondo/Sfera – kostka 24v w komorze świetlówki

Inne automatu – zasilacz 12-24v (0,5A)
(nie dołączony)

Alarm może być zasilany prądem stały lub zmiennym o napięciu od 12v do 24v

Po zainstalowaniu i podłączeniu włącz za pomocą przełącznika ON/OFF

Pod czas trzęsienia automatu następuje aktywacja alarmu na około 20 sek..