

Montaż listwy naprawczej komory Snakky Max

1

Nożem zetnij wystające żebra na długości 5mm



2

Przykręć listwę do automatu na 2 lub 4 śruby (zalecane na 4 śr., wstępnie przycinając rogi ramki)

Jeżeli rogi ramki są urwane lub przycięte użyj załączone samoprzylepne podkładki dystansowe



3

Wkręty (dołączone) wkręcaj z wycuciem tak aby je nie przekęcić