

## Montaż listwy naprawczej komory RONDO

Przykręć listwę do automatu na 2 lub 4 śruby  
(zalecane na 4 śr., wstępnie przycinając rogi ramki)  
**Śrubki dokręcaj na przemian równomiernie !!!**



Jeżeli rogi ramki są urwane lub przycięte użyj  
załączone samoprzylepne podkładki dystansowe

Wkręty (dołączone) wkręcaj z wyczuciem tak aby je nie przekęcić