

# MONTAŻ UCHWYTU

## komory odbioru Necta Rondo



Wyłamany uchwyt



Za pomocą wkrętarki przykręcić uchwyt wkrętami tak żeby główki wkrętów zrównały się (zatopić) z powierzchnią plastiku



Nakleić na przykręcony uchwyt czarną folię