

Listwa antywłamaniowa

1. Wywiercić nity (wiertło 6-7mm). Połówki nitów pozostałych w profilu drzwi wepchnąć do środka tak aby otwory były wolny

2. Przykręcić listwę dołączonymi śrubami za pomocą wkrętarki stosując nasadkę PZ3

