

Montaż osłony komory odbioru SnakkyMax



Przed założeniem osłony oczyścić i osuszyć klejoną powierzchnię komory

 Odbezpieczyć około 2cm taśmy klejącej i zagiąć na zewnątrz

 Założyć osłonę i docisnąć mocno ręką pośrodku

 Drugą ręką usunąć taśmę zabezpieczającą