

Listwa antywłamaniowa

1. Wywiercić nity (wiertło 5 mm)

Połówki nitów

pozostałych w profilu drzwi
wepchnąć do środka tak aby
otwory byli wolny

2. Przykręcić listwę dołączonymi
śrubami za pomocą wkrętarki
stosując nasadkę PZ3

