

Montaż listwy naprawczej komory RONDO

Przykręć listwę do automatu na 2 lub 4 śruby
(zalecane na 4 śr., wstępnie przycinając rogi ramki)
Śrubki dokręcaj na przemian równomiernie !!!



Jeżeli rogi ramki są urwane lub przycięte użyj
załączone samoprzylepne podkładki dystansowe

Wkręty (dołączone) wkręcaj z wyczuciem tak aby je nie przekęcić