

Montaż listwy ramki komory odbioru Samby



Zetnij wystające części
plastiku z górnej krawędzi
po oby dwóch stronach



Usuń jedno „żebro” (pierwsze z lewej)



Przykręć listwę dołączonymi śrubami i wkrętami

