

Montaż osłony komory odbioru SnakkyMax



Przed założeniem osłony oczyścić i osuszyć klejoną powierzchnię komory



Odbezpieczyć około 2cm taśmy klejącej i zagiąć na zewnątrz



Założyć osłonę i docisnąć mocno ręką pośrodku



Drugą ręką usunąć taśmę zabezpieczającą