

MONTAŻ UCHWYTU

komory odbioru Necta Rondo



Wyłamany uchwyt



Za pomocą wkrętarki
przykręcić uchwyt
wkrętami tak żeby
główki wkrętów
zrównały się (zatopily) z
powierzchnią plastiku



Nakleić na
przykręcony uchwyt
czarną folie